



Effektive und zuverlässige
Dampfreinigung leicht gemacht.

Elmasteam 4.5 basic



Ausgerüstet mit 4,5 bar Dampfdruck reinigt Elmasteam 4.5 basic selbst empfindliche Teile sicher, effektiv und ohne Chemie. Daher eignet sich das Elmasteam 4.5 basic vor allem zur Reinigung von Schmuck und Uhrenteilen sowie stark verschmutzten Bauteilen und Komponenten aus industrieller Produktion und Werkstatt.

Durch die hohe Dampftemperatur und -druck können auch verhärtete Fette und Öle oder auch Wachse leicht verflüssigt und abgereinigt werden.

Elmasteam 4.5 basic gibt es mit fester Düse oder flexibler Handstückdüse und kann somit in den unterschiedlichsten Arbeitssituationen eingesetzt werden.

Entwickelt für

Uhrenservice und Werkstätten • Schmuckateliers und Juweliere • Hersteller industrieller Bauteile • Spanende und umformende Industrie • Werkstätten



Reinigt

Uhrenbänder und -gehäuse • Schließen • Ketten, Armbänder, Ohringe oder Ringe mit und ohne gefassten Steinen • Industrielle Komponenten und Bauteile



Entfernt

Öle • Fette • Wachse und Silikon • Späne • Klebereste • Schleif- und Polierpasten • Kühlschmierstoffe • Organische Verunreinigung • Trageschmutz



Zuverlässig und clean



4,5 bar Dampfdruck

Der Dampfdruck von 4,5 bar ist aufgrund der starken Heizleistung langanhaltend konstant verfügbar. Der Druckkessel ist langlebig und robust. So werden die zu reinigenden Teile zuverlässig gereinigt.



Effiziente Reinigung

Starke Reinigungswirkung und kein Kondensat auf dem Reinigungsgut durch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit an der Düse.

Einfach und sicher



Einfache Befüllung

Die Befüllung des Elmasteam 4,5 basic erfolgt über die praktische Einfüllmulde auf dem Gerät. Bei Nutzung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser reduziert sich der Wartungsaufwand und Serviceintervalle werden verlängert.



Anwenderfreundlich

Über drei LED-Anzeigen wird der Betriebszustand des Elmasteam 4.5 basic angezeigt. So werden Füllstand, Auf- und Nachheizen sowie die Betriebsbereitschaft signalisiert.



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Elmasteam 4.5 basic_DE_04_21