

AP-107 Mia Air Tower Lite 220V Lüftertest

Luftvolumenstrom		TSI / Airflow PH731		16/08/2021	
Messgerät		TESTO 521			
Druckabfallanzeige		TESTO 521			
Strommessgerät		KYORITSU KEW 2200R			
Filter		ACP + HEPA14		AP-107 FAN	
Geschwindigkeit	Mia Air Leistung	Luftvolumenstrom (m³/h)		Lärmpegel (dBA)*	Energie (W)
	6	100%	2150	60	497
	5	80%	1750	52.1	261
	4	60%	1170	40.8	110
	3*	~58%	1080	40 dbA	98
	3	50%	880	36	64
	2	40%	600	25.9	40
	1	25%	250	BSL**	19

* Die Tests werden bei einer Sphärischen Mikrofonplatzierung von 1.2 m durchgeführt.

** BSL: Backround sound level/ Hintergrundschallpegel

