

## AP-107 Mia Air Tower Lite 220V Lüftertest

Geschwindigkeit	Luftvolumenstrom Messgerät	TSI / Airflow PH731			16/08/2021	
	Druckabfallanzeige	TESTO 521				
	Strommessgerät	KYORITSU KEW 2200R				
	Filter	PRE-Filter + HEPA14		Lüfter	AP-107 FAN	
	Mia Air	Luftvolumenstrom (m³/h)	Lärmpegel (dBA)*	Energie (W)	Info	
	6	100%	2200	60.1	499	
	5	80%	1800	52.3	264	
4	60%	1199	41	113		
3*	~58%	1100	40	100		
3	50%	887	36	66		
2	40%	608	26	40		
1	25%	257	BSL**	19		

\* Die Tests werden bei einer Sphärischen Mikrofonplatzierung von 1.2 m durchgeführt.

\*\* BSL: Background sound level/ Hintergrundschallpegel

